

Для сохранения ГАРАНТИИ – напряжение на бойлере –
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, т.е. должно быть равно 0.000 Вольт.

**Обязательное
заземление
в 3х точках**

(Инструкция по монтажу стр. 7)

